

Návod na použitie elektrokolobežky Kugoo Kirin G3

Vitajte vo svete elektrokolobežiek! Pred tým, ako začnete používať svoju novú Kugoo Kirin G3, prečítajte si tento návod na použitie. Pomôže vám to zabezpečiť správne fungovanie kolobežky a predĺžiť jej životnosť.

Vlastnosti:

Parameter	Špecifikácia
Hmotnosť	26 kg
Maximálna nosnosť	150 kg
Rozmery (zložená)	120 x 26 x 52 cm
Rozmery (rozložená)	120 x 26 x 127 cm
Maximálna rýchlosť	55 km/h
Čas nabíjania	6 - 8 hodín
Batéria	52V, 18Ah, Li-ion
Motor	1200W
Brzdy	Predné a zadné kotúčové brzdy
Pneumatiky	10-palcové
Rýchlostné režimy	3 (Eco, Normal, Sport)

1. Zloženie a rozloženie kolobežky:

- Vyberte kolobežku z krabice a skontrolujte, či sú všetky diely v poriadku.
- Rozložte kolobežku tak, že uvoľníte zámok na spodnej časti rámu a potom zdvihnite riadidlá do vertikálnej polohy.
- Po rozložení kolobežky stlačte rukou na zámku, aby ste ho uzamkli.
- Pripojte brzdové lanko k brzdovému systému.

2. Nabíjanie batérie:

- Pred prvým použitím kolobežky ju úplne nabite.
- Pripojte nabíjačku do zásuvky a potom do konektora na kolobežke.
- Po nabití sa kontrolka na nabíjačke zmení z červenej na zelenú.

3. Zapnutie a nastavenie kolobežky:

- Stlačte a podržte tlačidlo napájania na displeji po dobu 2 sekúnd.
- Na displeji sa zobrazí rýchlosť, stav batérie a ďalšie informácie.
- Pomocou tlačidla „MODE“ môžete prepínať medzi tromi rýchlostnými režimami.

4. Jazda na kolobežke:

- Postavte sa na kolobežku a pevne sa chytte riadidiel.
- Stlačte páčku plynu na pravej strane riadidiel a udržiajte rovnováhu.
- Pomocou brzd na prednej a zadnej časti kolobežky môžete zastaviť alebo spomaliť.

5. Udržiavanie a čistenie kolobežky:

- Pravidelne kontrolujte skrutky, pneumatiky a brzdy.
- Pri čistení kolobežky nepoužívajte vodu ani mokré prostriedky, ktoré by mohli poškodiť elektroniku a správne fungovanie kolobežky.

6. Bezpečnostné opatrenia:

- Vždy jazdite s ochrannou prilbou a iným potrebným ochranným vybavením.
- Dodržiavajte miestne predpisy a obmedzenia týkajúce sa jazdy na elektrokolobežkách.
- Jazdite iba pri dostatočnom osvetlení a viditeľnosti.
- Nepreťažujte kolobežku a dodržiavajte maximálnu nosnosť 120 kg.

Upozornenie: Elektrokolobežka Kugoo Kirin G3 nie je určená na jazdu po vode alebo mokrých povrchoch. Ak sa pri reklamácií preukáže, že bolo s kolobežkou jazdené po vode alebo mokrých povrchoch, reklamácia nebude uznaná.

7. Skladovanie kolobežky:

- Kolobežku skladujte v suchom a chladnom prostredí (10°C až 30°C), mimo dosahu priameho slnečného svetla.
- Pred dlhodobým skladovaním kolobežky je potrebné úplne nabiť batériu a nabiť ju aspoň raz za 3 mesiace.

8. Riešenie problémov:

- Ak sa kolobežka nezapne alebo nefunguje správne, skontrolujte pripojenie batérie a nabíjačky.
- Ak sa brzdy stlačia ťažko alebo nezastavia kolobežku účinne, zvážte ich nastavenie alebo výmenu.
- Nikdy kolobežku nerozoberajte, neupravujte a neresetujte bez predošlej komunikácie s predávajúcim. V prípade ďalších problémov sa obráťte na zákaznícku podporu alebo odborný servis.



Kontaktné informácie:

Meno: Mário Babulják - Melgo

Telefón: +421 951 229 439

E-mail: info@melgo.sk

Webová stránka: www.melgo.sk