

# Soundbeat 5.0



Návod na použitie




SK

**OVERMAX**  
You • unlimited

1



2



# Úvod

## **Vážený zákazník!**

Ďakujeme, že ste nám prejavili dôveru a vybrali ste si Overmax.

Vďaka použitiu vysoko kvalitných materiálov a moderným riešeniam vám poskytujeme produkt ideálny pre každodenné použitie. Sme presvedčení, že produkt uspokojí vaše požiadavky, pretože bol vyrobený s maximálnou precíznosťou. Skôr ako začnete výrobok používať, pozorne si prečítajte tento návod. Ak máte akékoľvek poznámky alebo otázky týkajúce sa produktu, neváhajte nás kontaktovať: [pomoctechniczna@overmax.pl](mailto:pomoctechniczna@overmax.pl)

## **Varovanie**

**SK**

1. Produkt skladujte mimo vlhkých miest, vysokých teplôt, olejov alebo iných tekutín.
2. Nevystavujte výrobok priamemu slnečnému žiareniu alebo dažďu.
3. Buďte opatrní pri nastavovaní hlasitosti. Príliš vysoká hlasitosť môže poškodiť sluch.
4. Ak produkt nepoužívate dlhší čas, nabíjajte ho najmenej raz za tri mesiace, aby sa šetrila jeho životnosť.
5. Nerozoberajte, neopravujte a neupravujte svojpomocne. Akýkoľvek druh rušenia môže viesť k strate záruky výrobcu.
6. Výrobok uchovávajte mimo dosahu detí, aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom.

## **Popis funkcií (obr. 1)**

1. Predchádzajúca stopa
2. Play / Pauza (pre párovanie podržte dlhšie)
3. Následujúca stopa
4. Výber režimu (dlhším podržaním zapnete alebo vypnete podsvietenie)
5. Zapnutie / vypnutie / ovládanie hlasitosti
6. Konektor pre mikrofón
7. USB vstup
8. Vstup TF (Micro SD)
9. AUX vstup
10. Nabíjací konektor - micro USB SV 2A

**SK**

## **Dial'kové ovládanie (obr. 2)**

1. Prepnutie do pohotovostného režimu
2. Zmena režimu
3. Rádio mód
4. Bluetooth mód
5. Pridanie hlasitosti
6. Odobranie hlasitosti
7. Krátke stlačenie: predchádzajúca stopa / predchádzajúca frekvencia. Stlačte a podržte 1mp v režime rádia: manuálne vyhľadanie poslednej stanice
8. Krátke stlačenie: nasledujúca stopa / frekvencia. V režime rádia stlačte a podržte tlačidlo: manuálne vyhľadanie nasledujúcej stanice
9. Krátke stlačenie: prehrať / pozastaviť. V režime rádia stlačte a podržte tlačidlo: automatické vyhľadávanie dostupných staníc
10. Opakovať
11. Equalizer
12. Číselné tlačidlá 0 - 9

# Režimy

Režim zmeníte stlačením klávesu označeného a (4). Môžete si vybrať z nasledujúcich režimov: bezdrôtový, FM rádio, prehrávanie z externého zariadenia (napr. Karta Micro SD). Stlačením a podržaním tlačidla (4) spustíte bezdrôtový režim.

## SD režim

Zapnite reproduktor a vložte kartu MicroSD na správne miesto (8 na obr. 1), reproduktor začne automaticky prehrávať hudbu z týchto médií. Alternatíva: stlačte tlačidlo vykonanej zmeny a vyberte SD režim. Po výbere tohto režimu začne reproduktor prehrávať hudbu z pamäťovej karty.

## Bluetooth režim

Zapnite reproduktor. Na mobilnom zariadení zadajte nastavenia Bluetooth a vyhľadajte dostupné zariadenia. V zozname sa objaví Soundbeat 5.0. - Vyberte toto zariadenie zo zoznamu, ktorý chcete pripojiť. Ak vaše mobilné zariadenie nerozpozná reproduktor, stlačte a podržte párovacie tlačidlo dlhšie (2 na obr. 1).

Úspešný proces párovania je označený krátkym pípnutím. Ak proces párovania nie je dokončený, reproduktor vypnite a znova zapnite. Po úspešnom spárovaní sa vaše mobilné zariadenie automaticky pripojí k reproduktoru.

## Radio režim

Zapnite reproduktor. Pomocou tlačidla vykonaných zmien vyberte rádio. Automatické vyhľadávanie dostupných rozhlasových staníc spustíte stlačením klávesu ◀▶ (9) na diaľkovom ovládači. Stanice sa ukladajú automaticky. Použite tlačidlo alebo ◀▶ prepínať medzi kanálmi. Stlačením a podržaním ručne vyhľadáte stanice.

SK

### Režim externého disku

Zapnite reproduktor a pripojte externé zariadenie. Reproduktor automaticky začne prehrávať hudbu z tohto zariadenia.

Alternatíva: stlačte tlačidlo režimu zmeny a vyberte U-DISK. Po výbere tohto režimu sa prehrá hudba z pripojeného zariadenia.

### Nabíjanie:

Ak chcete nabiť batériu zariadenia, pripojte kábel micro USB k portu reproduktora a potom ho pripojte k zdroju napájania. LED dióda svieti načerveno - zariadenie nabíja batériu. LED dióda svieti na modro - zariadenie je úplne nabité.

## Riešenie problémov

SK

Problem	Možné riešenie
Napriek mnohým pokusom nemôžete reproduktor pripojiť k mobilnému zariadeniu.	Uistite sa, že je reproduktor v režime Bluetooth. Pri pokuse o spárovanie obmedzte počet mobilných zariadení v okolí.
V režime Bluetooth je zvuk príliš tichý alebo skreslený.	Skontrolujte hlasitosť zvuku na mobilnom zariadení.
Zvuk sa seká, je prerušovaný.	Zmenšite vzdialenosť medzi reproduktorom a mobilným zariadením. Odstráňte prekážky medzi nimi
Tlačidlo prehrávania / pozastavenia nefunguje.	Uistite sa, že prehrávate hudbu z pôvodného softvéru dodávaného s mobilným zariadením. Niektoré neoriginálne prehrávače nie sú kompatibilné s reproduktorom.

Obrázky sú iba ilustračné, skutočný vzhľad výrobkov sa môže líšiť od obrázkov v tomto návode.

OVERMAX  
You•unlimited

[www.overmax.eu](http://www.overmax.eu)



Poznań, 25.05.2020

# VYHLÁSENIE O ZHODE EÚ

C03/OV/20

## Výrobca:

BrandLine Group Sp. z o. o.  
ul. A. Kręglewskiego 1,  
61-248 Poznań, POLAND

OVERMAX

prehlasuje, že výrobok:

skupina produktov: reproduktor      model symbol: OV-SOUNDBEAT 5.0

názov produktu: SOUNDBEAT 5.0      popis: speaker

spĺňa základné požiadavky nasledujúcich smerníc:

2014/53/EU - RED Directive

2014/30/EU - EMC Directive

2011/65/EU - RoHS Directive

a spĺňa požiadavky nasledujúcich harmonizovaných noriem a štandardov:

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019

ETSI EN 301 489-17 V3.2.4:2020

ETSI EN 300 328 V2.2.2:2019

EN 50663:2017

EN 62368-1:2014+A11:2017

IEC 62321-1:2013

IEC 62321-2:2013

IEC 62321-3-1:2013

IEC 62321-4:2013+A1:2017

IEC 62321-5:2013

IEC 62321-6:2015

IEC 62321-7-1:2015

IEC 62321-7-2:2017

IEC 62321-8:2017

Toto vyhlásenie o zhode UE bolo vydané na výhradnú zodpovednosť výrobcu. Dokument spolu s technickou dokumentáciou je základom pre označenie výrobku značkou **CE**

Poznań, 25.05.2020

(miesto a dátum vydania)

Meno a priezvisko

WICEPREZES ZARZĄDU

  
Jan Libera

Člen predstavenstva

(podpis)